



ALIMENTACIÓN DE LA CARGA AUXILIAR:
 Contactos libres de potencial
 - Tensión continua de 12V 0 24V, 5A
 - Tensión alterna de 220V, 10A

CONTROL AUTOMÁTICO LUCES DE NAVEGACIÓN	
ESQUEMA DE INSTALACIÓN	
Document Number	ENERNAVAL IBÉRICA, S.L.
Size	A4
Rev	02
Date:	Monday, November 14, 2005
Sheet	1 of 1